

 **icos**
contrasseco

Cuerpo en PC
Facilita la inspección

Protección
para bombas
centrífugas,
contra el
arranque sin
agua.

15cm

¿Sin
Agua?

La bomba no
arranca.



Protección de la bomba


Sensor
Contrasseco
en la salida

De la protección
eléctrica

Contactor

Válvula
de pie

Montaje directo
en bombas hasta
1HP e indirecto
(derivación) en
mayores de 1HP.



Consulte las
hojas de datos
en nuestra web.

Para proteger contra
el arranque sin agua
en la succión.